

Notice de pose

Ganivelle, portillon et piquets en noisetier

Lire entièrement la notice et le manuel de sécurité avant la pose. Conserver ce document.

Produits concernés

Produit	Dimensions	Contenu
Ganivelle en noisetier	H 0,50 à 1,20 m en rouleau de 5 m · H 1,50 m en rouleau de 3 m · espacement 4-5 ou 7-8 cm	1 rouleau
Portillon en noisetier	L 100 cm · H 0,50 à 1,20 m · ouverture gauche ou droite	1 portillon + quincaillerie
Piquets en noisetier	Ø 6-9 cm · L 0,90 à 1,80 m · extrémité appointée	3 piquets

Outillage et fournitures à prévoir

- Masse ou maillet
- Cordeau et piquets de repérage
- Mètre ruban
- Niveau à bulle
- Crampillons ou fil de fixation, marteau
- Pince coupante
- Visseuse (pose du portillon)
- Gants et lunettes de protection

Choisir la longueur des piquets

Hauteur de la ganivelle	0,50 – 0,60 m	0,70 – 0,80 m	0,90 – 1,00 m	1,20 – 1,50 m
Piquet conseillé	0,90 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m

Avant de commencer : vérifier l'absence de réseaux enterrés (électricité, gaz, eau, télécommunications) sur le tracé de la clôture.



Pose de la ganivelle

- 1 Tracer la ligne**
Tendre un cordeau entre les extrémités de la clôture et repérer l'emplacement des piquets à écart régulier.
- 2 Planter les piquets d'extrémité et d'angle**
Enfoncer les piquets côté pointe, à la masse, en contrôlant la verticalité au niveau à bulle.
- 3 Planter les piquets intermédiaires**
Les aligner sur le cordeau, à la même hauteur.
- 4 Dérouler la ganivelle**
Couper avec précaution les liens qui maintiennent le rouleau fermé, puis dérouler la ganivelle le long des piquets.
- 5 Fixer la ganivelle**
La fixer sur chaque piquet en haut, au milieu et en bas, avec des crampillons ou du fil, en la maintenant tendue.
- 6 Raccorder deux rouleaux**
Faire se rejoindre les extrémités des deux rouleaux sur un même piquet et les fixer toutes les deux.
- 7 Contrôler**
Vérifier l'alignement et la tenue de l'ensemble, resserrer les fixations si nécessaire.



Conseil

Laisser la place du portillon (100 cm) dans le tracé et prévoir un poteau solide de chaque côté.

Pose du portillon

- 1 Vérifier le sens d'ouverture**
Gauche ou droite, selon le schéma ci-contre.
- 2 Fixer la quincaillerie**
Fixer les éléments de quincaillerie fournis sur le portillon et sur le poteau, avec les vis fournies.
- 3 Présenter le portillon**
Le mettre en place, caler à la hauteur voulue et contrôler l'aplomb au niveau.
- 4 Régler et tester**
Vérifier que le portillon s'ouvre et se ferme librement et que la fermeture s'enclenche.

